

D

PAX-Hinweise

Die PAX Materialien sind für höchste Ansprüche entwickelt.

Grundsätzlich sind alle PAX Produkte in sämtlichen Materialien zu erhalten.

Als Lagerware definiert werden die am häufigsten gewünschten Materialkombinationen.

Wie alle guten Stoffe wird PAX-Dura nach dem „Öko-Tex Standard 100“ hergestellt – das bescheinigt, dass die Produktion die humanen und ökologischen Standards in vollem Umfang erfüllt.

Hält: PAX-Dura

Decitex, Titrierung und Denier: Bei den Fachausdrücken der Textilindustrie und ihrer Bedeutung kann man schon mal den Faden verlieren. Bei uns ist das Gegenteil passiert! Wir haben unseren Faden gefunden – und daraus PAX-Dura gemacht.

Es hält und hält und hält und hält – und hält! PAX-Dura fühlt sich in jedem noch so unwirtlichen Gelände zu Hause, ist extrem unkompliziert. Wenn PAX-Dura ein Kleidungsstück wäre, dann eine Blue Jeans. (So fasst es sich übrigens auch an.)

Der Rohstoff, aus dem unsere Helden-Gewebe sind, ist eine extrem robuste Polyamidfaser. Wir verwenden ausschließlich hohe Gütegrade und verarbeiten die Faser mit einer sehr hohen Fadendichte pro Quadratzentimeter. Das ist auch der Grund für die hohe Reiß- und Scheuerfestigkeit.

Damit PAX-Dura weniger schmutzanfällig ist, haben wir es zudem von außen mit Teflon imprägniert und auf der Rückseite wasserdicht mit einer doppelten Polyurethan-Beschichtung versehen. – Dein Rucksack könnte trotzdem mal eine Wäsche vertragen? Unser Wasch-Video (auf unserer Internetseite) zeigt dir, wie das geht.

PAX-Dura: Technische Daten

Material	Polyamid-Gewebe mit einseitiger PU-Beschichtung
Appretur	Fluor-Carbon-Imprägnierung
Gewicht	350 g / m ² mit Beschichtung
Reißkraft	Kette 378 daN / Schuss 320 daN
Weiterreißkraft	Kette 19 daN / Schuss 20 daN
Max. Anwendungstemp.	-30°C / +70°C
Wasserdichtheit (mm)	> 1000 mm H ₂ O
Verwendungszweck	Als Außenmaterial für den professionellen Einsatz von Notfallrucksäcken und -Taschen besonders gut geeignet.